



TLC COMPRESSOR™

TLC Compressor od Aguilar je inovativní analogový kompresor, který byl navržen k tomu, aby poskytoval hudebníkům možnost ovládat dynamiku flexibilním a hudebním způsobem, což z něj činí neocenitelnou pomůcku při nahrávání i při živém hraní. Náš patentovaný obvod Trans Linear Control (TLC) nám umožňuje dosáhnout dosud nepřekonaných úrovní výkonu v malé krabičce.

TLC Compressor je vybaven čtyřmi knoby, které obsluhují všechny důležité funkce. S použitím širokého rozmezí časů nástupu tónu a nastavitelných úrovní prahu a sklonu budete moci nastavit vždy ten správný zvuk. TLC Compressor od Aguilar vám poskytne spektrum ovládání, která obvykle najdete pouze na drahých, studiových kompresorech.

Vlastnosti:

- Ovládání prahu (Threshold): od -30 do -10 dBu
- Ovládání sklonu (Slope): od 2:1 do nekonečna
- Ovládání nástupu (Attack): od 10ms do 100ms
- Ovládání úrovně: -nekonečno až -3dBu
- Nízké zkreslení: (<0.2 %)
- Napájení: Devíti-voltová baterie nebo volitelný univerzální zdroj napájení (adaptér)
- Ocelová konstrukce Heavy Duty
- Životnost baterie >100 hodin

Uživatelský manuál

Verze manuálu 1.0

I. Funkce

A. Ovládání horního panelu:

LEVEL: Ovládá hlasitost výstupu. Používá se pro nastavení hlasitosti a přidaného gain.

THRESHOLD: Nastavuje vstupní úroveň, na které se spustí komprese. Otočení knobem ve směru hodinových ručiček spustí kompresi na nižších vstupních úrovních.

ATTACK: Nastavuje dobu, za jak dlouho se spustí komprese po zahrání tónu. Otočení knobem doprava prodlouží čas nástupu, díky čemuž bude špička tónu slyšet bez komprese.

SLOPE: Ovládá kompresní poměr, nebo sklon. Při otáčení knobem doprava bude dynamický rozsah více komprimován.

ENGAGE: Za/vypíná efekt. Modrá LEDka indikuje, že je efekt zapnutý.

B. Zapojení postranního panelu:

IN: ¼" vstup

DC IN: Toto je standardní 2.1mm DC jack. Středová koncová polarita je negativní.

OUT: ¼" výstup

C. Specifikace:

Spotřeba proudu	5mA
Úroveň šumu:.....	-95 dBu 'A' vážený *
Vstupní Impedance:	1MΩ (Efekt zapnutý)
Výstupní impedance:.....	1 KΩ
Zkreslení:	< 0.2% *+
Maximální výstup:	+6dBu (1.6VRMS)
Životnost baterie.....	~150 hodin
Externí DC napájení	9-10VDC, 20mA min, centr koncová polarita negativní

* = všechny knoby jsou nastaveny na 12 hodin

+ = nominální vstup -20dBu

II. Vzory nastavení

Navštivte naši webovou stránku, www.aguilaramp.com, kde najdete nastavení samplu.

III. "Jak provést"

Jak vyměnit baterii:

Tuto operaci lze provést snadno a rychle a není zapotřebí žádného nářadí!

Baterie je snadno přístupná uvolněním ručního šroubu na spodní části přístroje. Kryt baterie se posune dopředu a uvidíte místo s podložkou, kam vložíte baterii a připevníte svorky baterie.

Jakmile je baterie vyměněna, stačí zpět zasunout kryt a rukou utáhnout šroub.

Jak připevnit efekt k pedalboardu:

Přiložili jsme do balení dvě neoprénové podložky, které vám pomohou připevnit efekt k pedalboardu. Tyto součástky připevněte dle návodu ke spodku přístroje.

Jakmile jsou podložky pevně přimontovány ke spodku efektu, můžete k nim připojit část Velcra - nyní můžete připevnit TLC Compressor k pedalboardu!

Součástí balení je také náhradní šroub, který lze využít jako náhradu za ruční šroub k baterii, překáží-li pedalboardu.

IV. Záruční podmínky

TLC Compressor je pokryt limitovanou zárukou proti selhání materiálu a vadné konstrukci po dobu 3 let. Tato záruka není přenosná.

Záruční doba začíná datem zakoupení od autorizovaného prodejce Aguilar. Ponechte si proto doklad o koupi, je nutný pro možnost opravy a servisní služby v rámci záruky.

Než pošlete zařízení do Aguilar na opravu, musíte obdržet autorizační číslo návratu od nás. Kontaktujte nás e-mailem (techsupport@aguilaramp.com). Nepošílejte nám žádné přístroje bez obdrženého autorizačního čísla návratu od Aguilar.

Jste zodpovědní za všechny poplatky zásilky. Přístroj nám musíte poslat vyplaceně. Vrátime vám přístroj frankován. Společnost Aguilar Amplification LLC není zodpovědná za poškození během posílání ani do, ani z servisního centra. Žádanky musí být vyplněny přepravcem.

Jedinou společností v US, která je autorizována k provádění oprav v záruce, je společnost Aguilar Amplification LLC v New Yorku, NY.

Záruční servis mimo USA: Záruční servis může být ve vaší zemi jiný. Kontaktujte proto distributora Aguilar ve vaší zemi, který vám sdělí smluvní podmínky a postupy.

Aguilar Amplification LLC
599 Broadway, 7th fl
NY, NY 10012

Výhradní distributor AGUILAR pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/AguilarAmps.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*