

# Návod na použití aktivních reprobeden

---

POZOR! Před zapojením zkontrolujte, jestli má reprobedna volič napětí a jestli je nastavený na správnou hodnotu napětí odpovídající vaší síti. Používejte pouze originální kabely. Zapojení síťových zásuvek musí odpovídat platným normám v místě používání.

- Připojte reprobednu do sítě pomocí síťového kabelu.
- Přiveďte signál pomocí odpovídajícího konektoru do odpovídajícího vstupu reprobedny (obvykle označeného INPUT, nebo IN apod.). Pokud má reprobedna volič úrovně signálu (MIC/LINE), tak nastavte odpovídající polohu. Nastavte hlasitost na nulu.
- Zapněte reprobednu síťovým vypínačem, zpravidla označeným nápisem POWER.
- Přiveďte do vstupu signál a pomalu zvyšujte hlasitost potenciometrem VOLUME. Reprobedna obvykle disponuje indikací přetížení (zpravidla označenou LIMIT, nebo OL apod.), která může pouze občas bliknout. Jakmile tato kontrolka bliká častěji, než jednou za 2s, tak je třeba ihned snížit hlasitost, jinak hrozí poškození reprobeny. Na poškození reprobedny vlivem nerespektování této indikace nelze uplatňovat reklamaci.
- Před vypnutím reprobedny vždy ztlumte hlasitost (potenciometr VOLUME) na nulu.

Pokud slyšíte, že reprobedna hraje příliš nahlas nebo zvuk je přebuzený, tak snižte hlasitost. Neposlouchejte reprobednu příliš zblízka, ani se dlouhodobě nevystavujte hluku, hlasitý poslech může poškodit sluch Váš, případně posluchačů.