

CAJÓN - ALAPVETŐ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a Kytary-nél vásárolt hangszer, és sok szép élményt kívánunk Önnek! A jelen útmutató célja elmagyarázni, hogyan tarthatja hangszerét jó állapotban, és ismertetni az alapvető hangszer-ápolási és -karbantartási szokásokat. A megfelelő alapgondozás lehetővé teszi, hogy a hangszer kiváló állapotban maradjon hosszú időre lehetővé téve hang- és játék-tulajdonságainak megőrzését.

Ápolás és karbantartás

A rendszeres tisztítás az egyik legfontosabb mód a hangszer minőségének és a hosszú élettartamának megőrzésére. A játék befejezése után - ideálisan esetben speciális hangszer- törőkendővel, vagy egy puha pamutronggyal - törölje le a hangszer, és távolítsa el a szennyeződéseket.

A helyes tárolás

Mint a többi fa hangszer, a cajónok is reagálnak a környezeti hőmérsékletre és relatív páratartalomra. A cajón lehető legjobb állapotban tartása érdekében, hosszú távú tárolás során, ügyelni kell a megfelelő körülményekre - ideális a minőségi csomagolásban, hűvösebb, 40 és 50% közötti páratartalmú helyiségben történő tárolás (például téli hónapokban a fűtött helyiségek rendkívül szárazak lehetnek, ahol a páratartalom a 20%-ot sem éri el). Rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletű, ill. alacsony vagy magas páratartalmú környezetben a fa kezd duzzadni vagy kiszáradni. Ez repedéshez, kidudorodáshoz, deformációhoz vagy más károsodáshoz vezethet. Különösen problémásak azok a helyzetek, amikor a hangszer például a fűtés közelében, ill. meleg vagy hideg napokon az autóban hagyják.

Amennyiben párasítót használ, győződjön meg arról, hogy a nedvesség- vagy gőz-áram nem éri közvetlenül magát a hangszer! Amennyiben a hideg hangszer hirtelen hidegről meleg helyre viszi, a felületén nedvesség csapódik ki. Hirtelen hőmérséklet-változás elöl, helyezze ezért tokba a hangszer, és csak azután vegye ki, amikor annak hőmérséklete megközelítőleg elérte a helyiség hőmérsékletét!

A kemény tok nagyon hatékonyan védi hangszerét - nemcsak a mechanikai sérülésektől, hanem a szokatlan hőmérséklettől vagy nedvességtől is, de legfeljebb 24 órán át. Hosszabb tároláshoz a hangszer megfelelő, kedvezőbb körülményeket biztosító helyen kell elhelyezni.

Játéktechnika

A cajón-játék alapvető technikája a legtöbb modellnél azonos, vagy legalábbis nagyon hasonló - a játékos, lovaglólülésben ül a tetején, és ujjával vagy tenyereivel játszik az elöl található hangtáblán, vagy annak szélén. Vannak azonban kivételek (például a Meinl cég SlapTop modellje), ahol a játékelület a hangszer tetején van, és az ülő játékos súlya károsíthatná a hangszer. Amennyiben nem biztos abban, hogy hangszere alkalmas az adott játéktechnikára, javasoljuk, hogy keresse a gyártót ügyfélszolgálatunkat. Bizonyos esetekben dobseprű is használható. Ideálisak a kifejezetten cajónokhoz tervezett modellek - ezek általában műanyagból, nejlonból vagy más puha anyagból készülnek. Nem megfelelő seprűvel, dobverővel vagy más kiegészítővel folytatott játék károsíthatja a hangszer felületét.