

EL CAJÓN - MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO BÁSICO

Gracias por comprar su instrumento en Kytary. Le deseamos muchos momentos bellos. Este manual le explicará cómo mantener en buenas condiciones su instrumento y le familiarizará con las prácticas básicas del cuidado y mantenimiento del mismo. El cuidado básico adecuado permite que el instrumento se mantenga en un estado excelente y gracias a ello podrá mantener sus propiedades sonoras e instrumentales.

Cuidado y mantenimiento

Limpiar regularmente el instrumento es uno de los métodos más importantes para mantener su calidad y vida larga. Después de tocar se recomienda limpiar el instrumento y eliminar cualquier tipo de suciedades, lo ideal sería utilizar un paño especial para instrumentos musicales o un trapo de algodón suave.

Almacenamiento en condiciones adecuadas

Igual que otros instrumentos de madera, también los cajones se ven especialmente afectados por la humedad relativa del aire y por la temperatura ambiente. Para que el cajón se mantenga en su mejor estado, hace falta vigilar que las condiciones de almacenamiento sean adecuadas, especialmente si el almacenamiento es largo. Resulta ideal almacenarlo en una funda de calidad, en un lugar más bien frío y con una humedad de aire entre el 40 y el 50 % (por ejemplo, en los meses de invierno las habitaciones con calefacción pueden tener aire muy seco que apenas alcanza los niveles de humedad del 20 %). En ambientes de temperatura baja o alta o de humedad extremadamente baja o alta, la madera comenzará a hincharse o, al contrario, a secarse. Puede llegar a agrietarse, abultarse, deformarse o dañarse de otra manera. Especialmente problemáticas resultan las situaciones cuando el instrumento queda, por ejemplo, cerca de la calefacción encendida o en días de calor o frío en el coche.

Si se usa un humidificador del aire, comprobar que el flujo de humedad o vapor no entra en contacto directo con el instrumento como tal. Si de repente lleva un instrumento del frío al calor, la humedad se condensará en su superficie. Por eso, para protegerlo de un cambio brusco de temperatura, es recomendable guardar el instrumento en su funda y sacarlo después de que alcance más o menos la misma temperatura que hay en la habitación.

Las fundas duras son un medio muy eficiente para proteger su instrumento, no solamente protegen de los daños mecánicos, también contra una temperatura o humedad no estándares, sin embargo, no más que por 24 horas. Para el almacenamiento más largo, es necesario almacenar el instrumento en un lugar con ambiente adecuado y con las mejores condiciones posibles.

Técnica de tocar el instrumento

La técnica básica para tocar el cajón es la misma, o al menos muy similar, para la mayoría de los modelos. El músico se sienta a horcajadas en la parte superior del instrumento y toca con los dedos de las palmas de las manos en la placa de sonido que se encuentra en la parte frontal o en su borde. Sin embargo, hay excepciones (por ejemplo, el modelo *SlapTop* de *Meinl*), donde la superficie para tocar se encuentra en la parte superior del instrumento y el peso del músico sentado podría dañarlo. Si no está seguro de que su instrumento es el más adecuado para la técnica en cuestión, le recomendamos consultar con el fabricante o con nuestro servicio de atención al cliente. En algunos casos también es posible utilizar escobillas para tocar el instrumento. Los modelos diseñados específicamente para los cajones son ideales; estos suelen estar hechos de plástico, nailon u otro material blando. Si se toca el instrumento con escobillas, baquetas u otros accesorios inadecuados, la superficie del mismo se puede dañar.